

ÖLPFLEGE



PARKETT WEITER GEDACHT


Unterhaltpflege für geölte Parkett- und Holzfußböden.

Leicht zu verarbeitende und rutschhemmende Pflegeemulsion. Erzielt durch den „Refresher-Effekt“ eine rückfettende Wirkung. Geeignet für alle endgeöelten Parkett- und Holzfußböden.

ART. N° 73192
0,75 L

ÖLPFLEGE

Unterhaltpflege für geölte Parkett- und Holzfußböden



1

Vorbereitung:
Den Boden mit einem Mopp, Haarbürsten oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien. Bei stärkerer Verschmutzung muss eine gründliche Reinigung mit dem PJ-Parkettreiniger erfolgen.



2

Gebinde gut schütteln




3

Unterhaltpflege:
Zur regelmäßigen Pflege, ca. 500 ml Ölpflege mit 10 L Wasser verdünnen. Bei starker Vergrauung Konzentration erhöhen ggf. bis zur puren Anwendung.



4

Mit einem Wischmop gleichmäßig in Holzfaserrichtung auftragen und trocknen lassen.



5

Nach 60 min. kann die Fläche wieder begangen werden.

0,75 L

Verschmutzungs-/Belastungsgrad

Mäßig	Mittel	Stark
Bereiche		
Wohn- und Schlafzimmer	Flur, Büro	Schule, Geschäft, Gaststätte
	Unterhaltpflege	
Unterhaltpflege		
alle 2 Monate	alle 2 - 4 Wochen	alle 8 - 12 Tage

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	18 - 25°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	< 65 %
Halbwertzeit:	2 Jahre

Verbrauch:

Unterhaltpflege: ca. 500 ml/10 L

Für mehr Informationen
einfach QR-Code scannen!



Puchegger u. Jilg Parkett Groß u. Einzelhandels Ges.m.b.H.
Reingrub 22, A-2851 Krumbach, office@parkettboden.at
www.parkettboden.at

Nach bestellen
über den Webshop:
parkettboden.at/shop

www.parkettboden.at



Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem es aus der Luft Feuchtigkeit aufnimmt oder an die Luft Feuchtigkeit abgibt. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18-20 C° bei einer relativen Luftfeuchte von 40-60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar.

GRUNDREGELN für die Werterhaltung

- Flüssigkeiten am Boden vermeiden oder sofort entfernen, niemals Pfützen stehen lassen!
- Sand oder Steine am Boden vermeiden bzw. rasch entfernen
- Schmutzfänger im Eingangsbereich aufliegen
- Filzgleiter an den Füßen von Möbelstücken anbringen
- Keine spitzen, harten Gegenstände auf den Boden (Bleistiftabsätze!)
- Immer nur nebelfeucht, niemals nass wischen!
- Parkett und Laminat sind grundsätzlich NICHT für Feuchträume, sondern nur für die Verlegung (und auch Lagerung!) in Räumen mit einem ausgeglichenen, wohnlichen Klima geeignet!
- Bei falscher Reinigung oder Pflegemittelanwendung sind Reklamationsansprüche ausgeschlossen!

Parkett auf Fußbodenheizung

Nach abgeschlossener Verlegung sollte die Heizung nicht sofort auf volle Leistung gebracht, sondern langsam (ca. 1 Woche) mit niedriger Temperatur gefahren werden. Die maximale Oberflächentemperatur darf 27°C nicht überschreiten. Bei Häusern, die der neuen Wärmeschutzverordnung entsprechen liegt dieser Wert deutlich darunter.

Wird der Parkettboden beim Betrieb der Fußbodenheizung mit Teppichen abgedeckt, kann es zu einem Wärmestau unterhalb des Teppichs kommen. Der Wärmefluss ist an dieser Stelle gestört. Um die Raumtemperatur dennoch zu halten, erhöht sich die Temperatur in der Fußbodenheizung. Die Folgen sind steigende Heizkosten sowie Schäden am Parkett und der Unterkonstruktion.

Falsche Pflege, bzw. das Verwenden nicht geeigneter Pflegeprodukte kann die Produkteigenschaften Ihres Parkett negativ beeinflussen und zu Schäden führen.

Wir weisen darauf hin, dass Haftungsansprüche nur bei Verwendung der von uns vorgeschriebenen Reinigung u. Pflegeprodukte bestehen.